شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک

فروشگاه دی سی ای کالا
نمایندگی رسمی شرکت تابا
www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا
TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR
TVD-1070/2W
7" LCD

قابلیت اتصال به دو پنل
۶۴ واحد

- دارای صفحه لمسی خازنی.
- قابلیت نصب، تنها با ۲سیم تا
- دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر وقابلیت نصب کارت حافظه خارجی 32G ~ 4G جهت ذخیره تصویر و ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده .
- دارای ارتباط داخلی.

۳۶ ماه گارانتی

صفحه نمایشگر
دسته گوشی

منوی اصلی (MENU) :
با لمس صفحه LCD منو اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۵ گزینه دوربین، حافظه، ارتباط داخلی، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۲)

زمان قطع اتوماتیک تصویر : ۲ دقیقه


(تصویر ۲)

مشاهده و تماس با مراجعه کننده :
- با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می گردد.
- جهت بازکردن درب با لمس گزینه بازکردن، درب را باز نمایید . (تصویر شماره ۳)
- **در این سیستم فقط دو مانیتور میتواند به صورت همزمان تصویر داشته باشد، یک مانیتور میتواند تصویر جلوی درب را نمایش دهد و مانیتور دیگر، فقط میتواند وارد صفحه ی منو شود.** در این لحظه تصویر بقیه ی مانیتورها روشن نمیشود و در صورت لمس روی صفحه‌ی مانیتور، LED مانیتور به صورت قرمز چشمک زن شده که نشاندهنده ی مشغول بودن سیستم میباشد.
- شماره ی واحدها با دیپ سوییچی که پشت مانیتور قرار دارد، طبق جدول صفحه ۷، تعریف میگردد.
- LED سبز روی مانیتور: نشان دهنده‌ی وجود تغذیه در مانیتور میباشد.
- LED قرمز چشمک زن روی مانیتور: نشان دهنده‌ی مشغول بودن سیستم میباشد و در اینصورت تصویر مانیتور روشن نمیشود.

دوربین (CAMERA) :
زمانی که گزینه دوربین را لمس نمائید تصویر شماره ۳ را مشاهده می کنید.
- برای بازگشت به منوی اصلی گزینه صفحه اصلی را لمس نمائید .
- از گزینه ضبط جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمائید.

- جهت تنظیم روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه تنظیمات را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۴)
- با لمس گزینه بزرگنمایی می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و در جهت افقی و یا عمودی حرکت دهید.
- با لمس گزینه خروج از صفحه خارج شوید.
- با لمس گزینه بازکردن درب را باز نمائید.


(تصویر ۳)


(تصویر ۴)

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه می‌باشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.

حافظه (MEMORY) :
با لمس گزینه حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید .
در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های ⬅ و ➡ مشاهده نمائید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه حذف عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.
چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه، مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای صفحه اصلی منو نمایان می‌شود.
- برای دیدن عکس ها گزینه 📷 و برای دیدن فیلم ها گزینه 🎥 بالای صفحه را لمس نمایید .(تصویر شماره ۵)


(تصویر ۵)



ارتباط داخلی (INTERCOM):
برای برقراری ارتباط گزینه ارتباط داخلی را لمس نمایید .
- جهت تماس با نگهبانی گزینه 👤 را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود. (تصویر شماره ۶)
- جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه تماس را لمس نمایید.
- آدرس هر واحد، همان شماره واحدی می‌باشد که از طریق دیپ سوییچ پشت مانیتور تعریف شده است.
- برای تعیین واحد نگهبانی، پس از وارد کردن ۱۴۱#* کد ۱#* را وارد کنید و برای کنسل کردن واحد نگهبانی ۱۴۲#* را وارد کنید.

توجه: برای هر مجموعه، الزاما فقط یک نگهبانی تعریف شود.
- حداکثر مدت زمان مکالمه بین دو واحد ۳ دقیقه می باشد.
- پس از اتمام تنظیمات، سیستم را یک بار خاموش و روشن کنید.


(تصویر ۶)

تنظیمات (SETTING):
برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمائید. (تصویر شماره ۷)


(تصویر ۷)

زبان (LANGUAGE) :
با لمس گزینه زبان می‌توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره ۸)


(تصویر ۸)

تنظیمات زمان (TIME) :
طبق تصویر شماره ۷ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه تنظیمات زمان را لمس کنید .

در این قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمائید . (تصویر شماره ۹)
همچنین در صورتیکه گزینه تاریخ وزمان را در حالت ظاهر شدن قرار دهید، تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود .
در قسمت تقویم با انتخاب گزینه شمسی تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره ۹)


(تصویر ۹)

حذف کامل (DEL ALL) :
در تصویر شماره ۷ چنانچه گزینه حذف را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۰ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه بله تمامی عکس‌ها و فیلم ها را پاک کنید.


(تصویر ۱۰)

صدای زنگ (BELL) :
در این قسمت میتوانید با استفاده از ➡ و ⬅ صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید . (تصویر شماره ۱۱)


(تصویر ۱۱)

ضبط (REC) :
با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می‌توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۱۲)

توجه : در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه <لطفا کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید> در تصویر نمایان می‌شود.
ترجیحا از SD CARD کلاس 10 استفاده شود.


(تصویر ۱۲)

تنظیم اولیه (RESET) :
با انتخاب گزینه بله دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۱۳)


(تصویر ۱۳)

کارت حافظه (SD CARD) :
در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر SD و در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر ⊠ روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.

- **کپی کردن در کارت حافظه** (COPY TO SD Card):
می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد، در صورتی که میتوانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمایید. (تصویر شماره ۱۴)


(تصویر ۱۴)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):
با انتخاب گزینه فرمت کردن کارت حافظه، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره ۱۴)

توجه : در صورت Error دادن Ram، کارت SD را فرمت کنید.

نحوه نصب مانیتور



نحوه نصب محصول (سیم کشی)



منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

برای تعیین آدرس مانیتورها از جدول زیر استفاده نمایید.

شماره واحدها	کد دیپ سوئیچ
1	0000 0000
2	1000 0000
3	0100 0000
4	1100 0000
5	0010 0000
6	1010 0000
7	0110 0000
8	1110 0000
9	0001 0000
10	1001 0000
11	0101 0000
12	1101 0000
13	0011 0000
14	1011 0000
15	0111 0000
16	1111 0000
17	0000 1000
18	1000 1000
19	0100 1000
20	1100 1000
21	0010 1000
22	1010 1000
23	0110 1000
24	1110 1000
25	0001 1000
26	1001 1000
27	0101 1000
28	1101 1000
29	0011 1000
30	1011 1000
31	0111 1000
32	1111 1001

- شماره ی واحدها با دیپ سوییچی که پشت مانیتور قرار دارد، طبق جدول روبرو، تعریف میگردد.
- برای تعریف شماره واحدها: بیت ۸ در دیپ سوییچ، روی مانیتور واحد آخر در هر مجموعه، باید ON باشد. به عنوان مثال دیپ سوییچ مانیتور شماره ی ۳۲ به صورت ۱۱۱۱۱۰۰۱ تعریف میشود.
- زمانیکه بخواهیم از دو مانیتور در یک واحد استفاده کنیم، کد هر دو مانیتور را یکسان تعریف کرده، بیت ۷ از دیپ سوییچ برای یکی از آنها باید ON و برای دیگری OFF باشد.
- پس از نصب کامل مانیتورها و پس از انجام هر تغییری در کد دیپ سوییچ ها، یکبار سیستم را روشن و خاموش نمایید.
- برای ذخیره ی شماره واحدها، پس از تنظیم کد دیپ سوییچ ها، شاسی شماره ی ۱ روی پنل جلوی درب را هشت مرتبه بفشارید.
- برای کنسل کردن شماره واحدها، شاسی شماره ی ۲ روی پنل جلوی درب را هشت مرتبه بفشارید.

بهتر است از سیم ۲×۰/۷۵ برای سیم کشی استفاده کنید.
- در سیم کشی، ضخامت سیم نباید کمتر از ۰/۶ باشد.
- اگر طول سیم بیشتر از ۵۰ متر باشد، در صورت استفاده از سیم ۰/۶، سیمها به صورت دوبل استفاده شود.
- مقاومت ۱۰۰ متر سیم، باید کمتر از ۶ اهم باشد.

توجه

***در صورت استفاده از دو پنل,از سوئیچر OVD استفاده شود.

***برای سیم کشی ساختمان های بیشتر از ۳۲ واحد (تا۶۴ واحد) نیاز به پنل کدینگ(TVP-1800/2W) و سوییچر GATEWAY می باشد.

***در صورتی که یکی از بردهای سوییچر پنل جلوی درب دراثرخرابی نیاز به تعویض داشته باشد، پس از تعویض برد ، تنظیمات زیر باید انجام شود.

- برای ذخیره سازی شماره واحدها ، پس از تنظیم کد دیپ سوییچ ها ، شاسی شماره ی۱ (Switch1) روی پنل جلوی درب را هشت مرتبه بفشارید.
- برای کنسل کردن تنظیمات شماره واحد ها ،شاسی شماره ی۲ (Switch2) روی پنل جلوی درب را هشت مرتبه بفشارید.

*** زمانیکه بخواهیم از دو پنل استفاده کنیم, برای تعریف پنل دوم شاسی شماره ی ۳ (Switch3) روی یکی از پنل های جلوی درب را ۸ مرتبه بفشارید.

***توجه داشته باشید برای پنل هایی که شاسی زنگ زیر هم میباشد ابتدا جامپر پشت سوئیچر اول را روی Double قرار داده و بعد از انجام تنظیمات مورد نظر دوباره جامپر را روی Single قرار دهید. تمام تنظیمات فوق باید بلافاصله بعد از روشن کردن دستگاه صورت گیرد وسپس سیستم را خاموش و روشن کنید.



شماره واحدها	کد دیپ سوییچ
33	00000100
34	10000100
35	01000100
36	11000100
37	00100100
38	10100100
39	01100100
40	11100100
41	00010100
42	10010100
43	01010100
44	11010100
45	00110100
46	10110100
47	01110100
48	11110100
49	00001100
50	10001100
51	01001100
52	11001100
53	00101100
54	10101100
55	01101100
56	11101100
57	00011100
58	10011100
59	01011100
60	11011100
61	00111100
62	10111100
63	01111100
64	11111101

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

- در صورت استفاده از دو پنل، نیاز به سوئیچر OVD میباشد.
- برای سیم کشی ساختمان هایی که کلیه مانیتورها به صورت سری نباشد، استفاده از این مدل سیم کشی به همراه سوئیچر IVD الزامی است.
- برای سیم کشی ساختمان های بیشتر از ۳۲ واحد (تا ۶۴ واحد) باید از سوئیچر GATEWAY و پنل کدینگ (TVP-1800/2W) استفاده شود.
- روی آخرین IVD الزاماً جامپر گذاشته شود.



منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

- در صورت استفاده از دو پنل، نیاز به سوئیچر OVD میباشد.
- برای سیم کشی ساختمان هایی که کلیه مانیتورها به صورت سری نباشد، استفاده از این مدل سیم کشی به همراه سوئیچر IVD الزامی است.
- روی آخرین IVD الزاماً جامپر گذاشته شود.



منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.